



Tamper = Sabotagekrets
Innesiren
Rökdetektor (RD)
Magnetkontakt (MK)
IR-detektor (IR)
Knapp för panikalarm ansluts till PA
Brytare i dörrås för aktivering/deaktivering ansluts till PTS.
Bygga T till A när anslutning till utomhusiren saknas.

Datum	Signature	Version
2007-06-27	bp	2.1
Avanti K600RF		
Kretschema		